



RELÓGIOS DE MECANISMO

Guião para a instalação do pêndulo e do sensor

1. Colocar o tampo de madeira sobre uma mesa estável;

Velcros para fixar o pêndulo



Tampo de madeira

2. Aparafusar a haste do pêndulo à base azul;
3. Colocar sobre as marcas vermelhas o pêndulo;
4. Fixar o sensor de modo que fique alinhado com a bola;



Sensor e bola alinhados

5. Verificar se a bola está ao nível do sensor;
6. Ligar o sensor ao computador.